

Hygienrutiner för teknikrum och tandtekniska arbeten

För att förhindra smittspridning via teknikrum rekommenderas följande:

- Desinfektera händerna med handsprit före och efter arbete i teknikrummet.
- Engångs skyddsförkläde, skyddsglasögon/visir, munskydd samt yt- och handdesinfektionsmedel ska finnas lätt tillgängligt i puts/teknikum.
- Skölj rent det protetiska arbetet från synlig smuts under rinnande vatten.
- Desinfektera arbetet med ytdesinfektion före- och efter arbete i teknikrum. Lägg i ytdesinfektion under en minut.
- Nytt putsmedel och pimpsten används till varje tandtekniskt arbete.
- Instrumenten ska vara patientbundna.
- Putstrissor är svåra att få rena vid disk och desinfektion. Därför ska protetiska arbeten rengöras innan man putsar dem och innan de provas på patienten igen.
- Trissor och borr hanteras enligt rutin för borr till höggradigt rent.
- Handstycke, slangar, bänkar och dragskåp rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid mellan olika tandtekniska arbeten.
- Avtryck sköljs av med vatten och läggs i behållare med virkonlösning under 10 minuter alternativt ytdesinfektion under en minut. Observera att alla material inte tål ytdesinfektion så kontrollera vad klinikens material tål. Därefter sköljs avtrycket av under rinnande vatten.
- Använd alltid handskar.
- Vid risk för stänk använd munskydd och skyddsglasögon/visir.
- Arbetet desinfekteras innan utprovning i patientens mun.
- Hårt smutsade tandtekniska arbeten, till exempel gamla proteser sköljs av och rengörs mekaniskt med borste alternativt rengörs i ultraljudsbad. Arbetet läggs sedan i desinfektionsmedel under en minut.

När arbetet kommer tillbaka från laboratoriet:

- Desinfektera med ytdesinfektion under en minut.
- Skölj arbetet med vatten före provning/utlämning till patienten, detta för att undvika dålig smak från ytdesinfektionen.