

Hygienrutiner under patientbehandlingar

Rutin före patientbehandling

- Skapa fria ytor. Arbeta inom ett så begränsat område som möjligt.
- Förvara så mycket material som möjligt i skåp eller lådor för att undvika nedstänk och för att lättare kunna desinficera ytor.
- Instrument som ej finns på färdigdukad bricka plockas fram med pincett. Plockpincett ska bytas efter kontaminering.
- Lägg en plockpincett på varje bricka. Denna pincett är det första som lyfts upp från brickan och ställs i en hållare på bänken och är det sista som läggs ner på brickan innan den bärs ut. Med pincetten plockas endast rena tillbehör. Pincetthållaren diskas efter varje arbetsdag.

Rutin under patientbehandling

- Arbeta lugnt och på ett sådant sätt att stick- och skärskador undviks.
- Använd injektionssprutor med integrerad säkerhetsanordning.
- Håll lådor och skåp stängda.
- Skölj eller torka av instrumenten regelbundet under behandlingen (där amalgamavskiljare finns).
- Avlägsna direkt material som kan torka fast på instrumenten (cement, komposit, blod).
- Vid eventuell kontaminering av amalgam på instrument och borr ska amalgamrester avlägsnas med sugen.

Rutin efter patientbehandling

- Stickande/skärande engångsmaterial läggs omedelbart efter användning i märkt behållare avsedd för skärande och smittförande riskavfall.
- När injektionen är avslutad ska stickskyddet på injektionssprutan aktiveras och den använda kanylen ska läggas direkt i behållaren för stickande och skärande avfall.
- Engångsmaterial kastas direkt enligt sorteringsanvisning.
- Spola igenom turbin, hand- och vinkelstycken, EMS, trefunktionsspruta och andra liknande håliga instrument med vatten innan de tas bort från uniten.
- Vatten och luft körs igenom bläster/EMS-spets för att avlägsna eventuellt kontaminerat vatten och luft, som kommit in genom återsug.
- Hand- och vinkelstycken ska torkas av innan körning i vinkelstyckesrengörare, det får inte finnas putspasta eller blod kvar.

- Instrument avtorkas/sköljs av från rester (där amalgamavskiljare finns), som t.ex. cement. Det underlättar den fortsatta rengöringen av instrumenten.
- Blodiga instrument spolas av med kallt vatten. Blod som torkar fast på instrumenten ger korrosionsskador.
- Instrumenten läggs i ordning och trycks om möjligt fast på brickan. Lösa extra instrument läggs i speciell korg eller bricka.
- Sugslangarna sugs igenom med kallt vatten efter blodigt ingrepp.
- Alla kontaminerade ytor i behandlingsrummet, behandlingsstol, operatörsstol inklusive låd- och skåphandtag desinfekteras med desinfektionsmedel. Följ leverantörens anvisningar för rengöring av behandlings- och operatörsstol.
- Vid känd smitta ställs instrumentbrickan direkt i diskdesinfektor och diskas omgående för att eliminera risken att någon rör smittat gods. Behandla dock alla instrument som potentiellt smittsamma.