

## Bilaga 19: Beredning av Sestamibi

### För paratyreoideascintigrafi- och myokardscintigrafiundersökningar

<b>SmPC-nummer:</b>	25197
<b>Förvaring:</b>	Förvaras vid högst 25 °C. Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
<b>Reagenskit:</b>	Technescan Sestamibi
<b>Fabrikat:</b>	Curium Netherlands B.V
<b>Radionuklid:</b>	Tc-99m
<b>Tillsatt volym:</b>	1 - 3 ml
<b>Maximal aktivitet:</b>	11 100 MBq
<b>Teknik:</b>	Avlägsna samma mängd (1-3 ml) kvävgas efter tillsättning. Använd ej luftningskanyl.
<b>Blandningssätt:</b>	Blanda noggrant genom att snabbt vända upp-och ner 5-10 gånger.
<b>Inkubationstid:</b>	Kokning: Värm flaskan upprätt i kokande vatten under 10 min från att vattnet börjar koka. Flaskan ej mot botten och proppen ovanför ytan. Låt flaskan svalna till rumstemperatur i 10 min. Värmeblock: Förvärm värmeblocket till 120°C. Värm flaskan i värmeblocket i 10 min. Låt flaskan svalna till rumstemperatur i 10 min.
<b>Hållbarhetstid efter inmärkning:</b>	10 h, förvaras i högst 25°C.
<b>Utseende:</b>	Klar, färglös lösning