

Bilaga 23: Beredning av Stamiscis

För paratyreoideascintigrafi och myokardscintigrafi

SmPC-nummer:	27105
Förvaring:	Förvaras vid högst 25 °C. Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
Reagenskit:	Stamicis
Fabrikat:	Cis Bio International
Radionuklid:	Tc-99m
Tillsatt volym:	1 - 3 ml
Maximal aktivitet:	11 100 MBq (minimum 200 MBq)
Teknik:	Avlägsna samma mängd (1-3 ml) kvävgas efter tillsättning. Använd ej luftningskanyl.
Blandningssätt:	Blanda noggrant genom att snabbt vända upp-och ner 5-10 gånger.
Inkubationstid:	<p>Kokning: Värm flaskan upprätt i kokande vatten under 10 min från att vattnet börjar koka. Flaskan ej mot botten och proppen ovanför ytan. Låt flaskan svalna till rumstemperatur i 15 min.</p> <p>Värmeblock: Förvärm värmeblocket till 100°C. Värm flaskan i värmeblocket i 15 min. Låt flaskan svalna till rumstemperatur i 15 min.</p>
Hållbarhetstid efter inmärkning:	10 h, förvaras i högst 25°C.
Utseende:	Klar, färglös lösning