

Provtagningsanvisning drogtest i urin för sjukvården

Förberedelser

Utför identitetskontroll genom legitimering, som legitimation godtas giltigt ID-kort, körkort eller pass.

Om provlämnaren inte kan legitimera sig ska en medföljande person styrka provlämnarens identitet samt legitimera sig själv. Om varken provlämnaren eller den medföljande personen kan legitimera sig utförs ingen provtagning.

Provlämnaren ska:

- Ställa ifrån sig väska och dylikt
- Ta av ytterkläder och skrymmande klädesplagg som kan försvåra övervakningen samt tömma fickorna
- Tvätta, skölja och torka sina händer

Provtagning

Provtagningen ska ske under övervakning

genom att följa med in på toalettutrymmet alternativt genom observationslucka samt utföra följande moment i närvaro av provlämnaren:

- Märk provtagningskärlet och två provrör med etiketter från BOS/remiss
- Ge provlämnaren provtagningskärlet
- När provet överlämnas ska provtagaren kontrollera:
 1. provets volym, som bör vara minst 50 mL
 2. provets temperatur, som ska läsas av inom 4 minuter och vara 32-38 °C

Om ovanstående inte uppfylls underkänns provet och nytt prov måste lämnas.

- Fördela urinen i provrören
- Dokumentera urintemperaturen i BOS/remiss

Material

Burk 100 mL med temprensa
Provrör med skruvkork

Länsförsörjning art.nr. 59200043
Länsförsörjning art.nr. 06639910