

## Bilaga 21: Beredning av Renocis

### För njurscintigrafiundersökningar

<b>SmPC-nummer:</b>	12907
<b>Förvaring:</b>	Kylskåp 2-8°C
<b>Reagenskit:</b>	Renocis
<b>Fabrikat:</b>	Cis Bio International
<b>Radionuklid:</b>	Tc-99m
<b>Tillsatt volym:</b>	1 - 6 ml
<b>Maximal aktivitet:</b>	3,7 GBq
<b>Teknik:</b>	Avlägsna samma mängd kvävgas efter tillsättning. Använd ej luftningskanyl.
<b>Blandningssätt:</b>	Sväng runt injektionsflaskan försiktigt tills pulvret är fullständigt upplöst och låt den sedan vila i 5 till 10 minuter före användning.
<b>Hållbarhetstid efter inmärkning:</b>	8 h i högst 25°C
<b>Utseende:</b>	Klar, färglös lösning.